

AR.PI.017

Verwerkingsvoorschrift Luvema® zelfklevende tape

M.b.t. het toepassen van zelfklevende tape worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- gewenste luchtvochtigheid bij opslag en verwerking: 50-70%.
- niet verwerken beneden het vriespunt. Ideale verwerkingstemperatuur vanaf 10 graden.
- de ondergrond dient glad en stofvrij te zijn.
- de ondergrond moet vetvrij gemaakt zijn met wasbenzine.
- de wasbenzine moet uitgewasemd zijn alvorens de zelfklevende tape wordt aangebracht.
- na verwijdering van de schutlaag moet de zelfklevende tape direct geplaatst worden.
- de schutlaag pas na het éézijdig aanbrengen van de tape verwijderen.
- de ondergrond moet vlak zijn, eventuele nieten en/of spijkers moeten onder het houtoppervlak worden getikt of, evenals dikke verfresten, verwijderd worden.
- de zelfklevende tape moet bij het aanbrengen over de gehele lengte stevig tegen de ondergrond aangedrukt worden om een goede en duurzame hechting te verkrijgen.

Reiniging en onderhoud:

Geen

Opslag:

Zelfklevende tapes dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Zelfklevende tapes dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)